

Allgemeine Informationen zur Sicherheit

⚠️ WARNUNG

- Vermeidung von schweren Verletzungen:

Falls die obigen Warnhinweise nicht befolgt werden, werden die Schuhe ggf. nicht von der Bindung gelöst bzw. sie lösen sich versehentlich, was zu einem Kentern des Bootes oder zu einer Verletzung des Bootsinsassen führen kann.

- Diese Schuhe sind ausschließlich zum Rudern vorgesehen. Verwenden Sie diese Schuhe mit dem SRD-Bindungssystem. Außerdem können diese Schuhe nicht auf herkömmliche Fußspanner gesetzt werden. Verwenden Sie sie nie für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.
- Die SRD-Fußspanner sind in drei Größen verfügbar. Vergewissern Sie sich mit Bezug auf Tabelle 1, ob die Schuhgröße geeignet ist. Bei Verwendung in anderen Kombinationen als den in Tabelle 1 angegebenen werden die Schuhe vielleicht nicht richtig von der Bindung gelöst, so dass sich der Ruderer verletzen kann.
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, die Methode des Einrastens/Lösens der Schuhe in die SRD-Fußspanner/aus den SRD-Fußspannern vollständig verstanden zu haben.
- Verwenden Sie nur echte Shimano-Schuhplatten (SM-KS60), und befestigen Sie diese sicher an den Schuhen. Regelmäßig nachziehen, wenn nötig.
- Die Fersenhöhe der KS-R610 unterscheidet sich von der der KS-R600. (Abb. 1) Ersetzen Sie bei Bedarf die Fersenplatte des SRD-Fußspanners durch die Fersenplatte der KS-R610 oder KS-R700.
- Justieren Sie die Einstiegsposition der Einstellschrauben entsprechend der angeführten Verfahren. (Hinweise zur Einstellmethode finden Sie in der Wartungsanleitung des SRD-Fußspanners.)
- Stellen Sie die Freigabekraft der Bindung vor der Inbetriebnahme auf die geeignete Stufe ein. (Hinweise zur Einstellmethode finden Sie in der Wartungsanleitung des SRD-Fußspanners.)
- Beginnen Sie zuerst damit, das Einrasten der Schuhplatten in der Bindung gefolgt von der Freigabe der Schuhplatten wiederholt zu üben, bis sich Ihr Fuß daran gewöhnt hat.
- Entfernen Sie die Ansammlung von Lehm an den Schuhplatten und der Bindung, um die ursprüngliche Leistung beim Einrasten und Freigeben beizubehalten.
- Achten Sie darauf, die Schuhplatten regelmäßig auf Verschleiß. Falls die Schuhplatten verschlissen sind, ersetzen Sie sie. Stellen Sie die Freigabekraft der Bindung vor der Inbetriebnahme ein. Falls Sie das Boot weiterhin verwenden, ohne die Schuhplatten zu ersetzen, kann es vorkommen, dass die Schuhe nicht von der Bindung gelöst bzw. unerwarteterweise gelöst werden, was zu einem Kentern des Bootes oder zu einer Verletzung des Bootsinsassen führen kann.
- Vergewissern Sie sich, dass die Schuhplatten in der Bindung einrasten und dann wieder aus der Bindung freigegeben werden, bevor Sie den Betrieb aufnehmen.
- Die KS-R610 sind nicht zum Laufen geeignet. Seien Sie besonders vorsichtig auf feuchten oder glatten Oberflächen, auf denen Sie besonders leicht ausrutschen können, was zu einer schweren Verletzung führen kann, wenn Sie hinfallen.
- Beziehen Sie sich auch auf die Wartungsanleitung des SRD-Fußspanners.
- Bitte lesen Sie die Wartungsanleitung, und befolgen Sie sie, bevor Sie die Teile installieren. Wir empfehlen, nur echte Shimano-Ersatzteile zu verwenden.

- Verwenden Sie die beigegefügte Schuhplattenbefestigungsschrauben und Schuhplattenadapter, um die Schuhplatten zu befestigen. Sie können den Schuhplattenbefestigungsbereich beschädigen, wenn Sie andere Schrauben verwenden, um die Schuhplatten zu befestigen.
- Lockere oder beschädigte Teile können zu einem plötzlichen Kentern des Bootes oder zu einer Verletzung des Bootsinsassen führen.
- Verwenden Sie die Schuhe nicht, wenn Sie die Schuhplatten oder die Schuhplattenbefestigung entfernt haben.
- Lesen Sie diese Einbauanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

HINWEIS:

- Die Sohlen bestehen aus einem speziellen Material. Stoßen Sie mit ihnen nicht auf vorstehende Teile oder üben Sie keine starken Schläge auf sie aus.
- Wenn die Schuhe alt werden, kann sich der Sohlenbereich ablösen, wenn sich der Klebstoff wegen des Alters verschlechtert. Achten Sie vor der Verwendung darauf, dass sich der Sohlenbereich nicht abgelöst hat. Verwenden Sie die Schuhe nicht, wenn er sich abgelöst hat.
- Verwenden Sie nie eine Waschmaschine oder einen Trockner zur Pflege der Schuhe.
- Trocknen Sie die Schuhe nicht, indem Sie die Heißluft von einem Trockner auf die Schuhe blasen. Lassen Sie die Schuhe im Schatten an der Luft trocknen.
- Lassen Sie die Schuhe nie an einem Ort stehen, an dem sich die Temperatur auf 50°C oder mehr erhitzen kann. Bei derartigen Temperaturen können sich die Schuhe verformen.
- Lassen Sie die Schuhe nach dem Gebrauch nie nass stehen. Wischen Sie Schmutz und Feuchtigkeit auf dem Produkt mit einem trockenen Tuch ab.
- Es gibt keine Garantie, dass bei normalem Gebrauch kein Verschleiß bzw. keine Verschlechterung der Teile auftritt.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Teile der Schuhplatten gut festgezogen sind, bevor Sie in das Boot einsteigen.

GER

SI-B0D0A-002

KS-R610


SRD-Schuhe

Einbauanleitung

Anbringen der Schuhplatten

* Werkseitig sind die Schuhplattenbefestigungen bereits angebracht.

1. Bringen Sie der Reihe nach die Schuhplattenbefestigung und den Schuhplattenadapter an, fügen Sie die Schuhplattenbefestigungsschrauben ein und ziehen Sie sie vorläufig fest. Die Schuhplatten sind für den rechten und linken Schuh die gleichen.




* Richten Sie das dreieckige Teil der Schuhplatte so aus, dass es zur Schuhspitze zeigt.

* Die Schuhplattenbefestigungsschrauben sind kürzer als die für die KS-R600 und KS-R700.

2. Einstellen der Schuhplattenposition

- (1) Stellen Sie die Schuhplattenposition richtig ein, so dass der Abstand zwischen der Schuhplatte und dem Gummi auf der rechten und linken Seite gleich groß ist ($\text{a} = \text{b}$).
- (2) Nach dem Sie die Schuhplattenposition ausfindig gemacht haben, befestigen Sie die Schuhplatten richtig an den Schuhen, indem Sie die Schuhplattenbefestigungsschrauben richtig mit dem 4-mm-Inbusschlüssel festziehen.



Anzugsdrehmoment:
5 - 6 N·m


Ersetzen der Schuhplatten

Bei Schuhplatten tritt ein gewisser Verschleiß auf, deshalb sollten sie in regelmäßigen Abständen ersetzt werden. Die Schuhplatten sind durch neue zu ersetzen, sobald beim Lösen des Schuhs Schwierigkeiten auftreten oder sich die Schuhe viel leichter lösen lassen als zu einem früheren Zeitpunkt.

Einrasten der Schuhe in die SRD-Fußspanner und Lösen der Schuhe aus den Fußspannern


Einstiegsmethode

Drücken Sie die Schuhplatte diagonal nach hinten in die Bindung des SRD-Fußspanners.



Freigabemethode

1. Indem Sie die Ferse nach oben ziehen, wird die Schuhplatte von der Bindung gelöst.
2. Die Schuhplatten können aus ihrer Bindung gelöst werden, indem die Ferse kräftig nach links oder rechts gedreht wird.



Die Freigabemethode hängt vom Modell des Fußspanners ab. Sie müssen die Schuhplatten-Freigabemethode wiederholt üben, damit Ihre Füße damit vertraut werden.

Tabelle 1. Kompatibilität zwischen der Art des SRD-Fußspanners und der Schuhgröße

SRD-Fußspanner	L (Leicht)	M (Mittelschwer)	H (Schwer)
Schuhgröße	#36 - #44	#40 - #48	#44 - #52

Da die Fußgröße bei Menschen verschieden ist, dient die für den Schuh angezeigte Größe nur zu Referenzzwecken.

Abb. 1

