

## Informazioni generali per la sicurezza

### AVVERTENZA

#### - Per evitare gravi infortuni:

Per la mancata osservanza delle avvertenze sotto, le scarpette potrebbero sganciarsi improvvisamente e involontariamente, o non sganciarsi quando serve, con rischi di ribaltamento o infortunio.

- Queste scarpette sono destinate esclusivamente al canottaggio. Usare queste scarpette in combinazione con il sistema di attacchi SRD. Inoltre, queste scarpette non possono essere installate sui puntapiedi tradizionali. Non usarle per scopi diversi.
- I puntapiedi SRD sono disponibili in tre misure. Con riferimento alla Tabella 1, accertarsi che le scarpette siano di misura compatibile. In caso di combinazioni diverse da quelle specificate in Tabella 1, le scarpette potrebbero non sganciarsi correttamente dal puntapiedi, o la persona alla voga potrebbe infortunarsi.
- Prima dell'uso, assicurarsi di comprendere pienamente il metodo di aggancio/sgancio delle scarpette nei/dai puntapiedi SRD.
- Usare solo tacchetti originali Shimano (SM-KS60) e attaccarli saldamente alle scarpette. Riserrare periodicamente secondo necessità.
- L'altezza tallone della KS-R610 è diversa da quella della KS-R600. (Figura 1) Se necessario, sostituire la piastra tallone del puntapiedi SRD con la piastra tallone della KS-R610 o della KS-R700.
- Regolare saldamente i bulloni di regolazione della posizione d'inserimento, secondo le procedure. (Per il metodo di regolazione, far riferimento alle Istruzioni per l'assistenza tecnica del puntapiede SRD.)
- Regolare appropriatamente la forza di sgancio dell'attacco, prima della messa in acqua. (Per il metodo di regolazione, far riferimento alle Istruzioni per l'assistenza tecnica del puntapiede SRD.)
- All'inizio, esercitarsi con i piedi agganciando e sganciando più volte i tacchetti dai puntapiedi.
- Pulire bene tacchetti e attacchi rimuovendo ogni traccia di fango, per preservare le prestazioni ottimali di aggancio e sgancio.
- Periodicamente, controllare l'usura dei tacchetti. Se i tacchetti sono consumati, sostituirli. Regolare la forza di sgancio dell'attacco, prima della messa in acqua. Continuando ad usare la barca senza sostituire i tacchetti, le scarpette potrebbero sganciarsi improvvisamente, o non sganciarsi quando serve, con rischi di ribaltamento o infortunio.
- Prima di mettere in acqua, controllare che si è in grado di agganciare e sganciare i tacchetti dai puntapiedi.
- KS-R610 non è adatta per camminare. Fare molta attenzione su superfici bagnate o lisce, dove è particolarmente probabile che si verifichi uno scivolamento che potrebbe portare a gravi lesioni a causa della caduta.
- Far riferimento anche alle Istruzioni per l'assistenza tecnica del puntapiede SRD.
- Prima dell'installazioni delle parti, bisogna leggere le Istruzioni per l'assistenza tecnica e osservarle scrupolosamente. Raccomandiamo di usare esclusivamente ricambi Shimano originali.
- Utilizzare i bulloni di montaggio del tacchetto e l'adattatore di tacchetto in dotazione per l'installazione dei tacchetti. Se vengono utilizzati bulloni diversi per installare i tacchetti, potrebbero verificarsi danni all'area di installazione dei tacchetti.
- Parti allentate o danneggiate potrebbero essere causa di ribaltamento della barca, o d'infortunio del vogatore.

- Non usare con i tacchetti o il montaggio tacchetti rimossi.
- Leggere attentamente queste istruzioni tecniche e conservarle in luogo sicuro per riferimento futuro.

#### NOTA:

- Le soles sono realizzate in materiale speciale. Non sottoporle a oggetti sporgenti o a forti impatti.
- Quando le scarpe invecchiano, delle sezioni della suola potrebbero staccarsi a causa del deterioramento dell'adesivo invecchiato. Prima dell'uso, controllare che l'area delle soles non si stia staccando. Se sono presenti parti staccate, non usare le scarpette.
- Per la cura delle scarpette, non servirsi di macchine quali lavatrice e asciugatrice. Farle asciugare al sole.
- Non asciugare le scarpette al soffio d'aria calda di un asciugacapelli. Farle asciugare al sole.
- Non lasciare le scarpette in posti dove la temperatura potrebbe arrivare a 50°C o più. A quelle temperature, le scarpette potrebbero deformarsi.
- Le scarpette bagnate, dopo l'uso, vanno curate. Con un panno asciutto, strofinarle per pulirle da sporcizia e fanghiglia.
- Le parti componenti non sono garantite per deterioramento o usura naturali da uso normale.
- Prima di mettersi in barca, accertarsi che nessuna parte di serraggio dei tacchetti sia allentata.

ITA

SI-B0D0A-002

KS-R610


Scarpette SRD

## Istruzioni per l'assistenza tecnica

### Installazione dei tacchetti

\* Al momento della spedizione, i montaggi tacchetti sono già installati.

1. Posizionare il tacchetto e l'adattatore di tacchetto nell'ordine, inserire i bulloni di montaggio del tacchetto e serrare temporaneamente. I tacchetti sono uguali per la scarpetta destra e quella sinistra.




Coppia di serraggio temporaneo: 2,5 N·m

- \* Rivolgere la parte triangolare del tacchetto verso la parte anteriore della scarpa.
- \* I bulloni di montaggio del tacchetto sono più corti di quelli per KS-R600 e KS-R700.

#### 2. Regolazione della posizione del tacchetto

- (1) Regolare bene la posizione del tacchetto in modo da uniformare i giochi di destra e di sinistra tra gommino e tacchetto (a = b).
- (2) Individuate le giuste posizioni dei tacchetti, fissare saldamente i tacchetti alle scarpette serrando i bulloni di serraggio dei tacchetti con la chiave esagonale da 4 mm.



Coppia di serraggio: 5-6 N·m


### Sostituzione dei tacchetti

Nel tempo i tacchetti si consumano e devono essere sostituiti, periodicamente. Se si avverte che lo sgancio dalle scarpette comincia a diventare più leggero, o più duro, provvedere comunque alla sostituzione dei tacchetti, con tacchetti nuovi.

## Aggancio e sgancio delle scarpette nei/dai puntapiedi SRD


### Metodo di aggancio

Spingere il tacchetto nell'attacco del puntapiedi SRD in senso diagonale e all'indietro.



### Metodo di sgancio

1. Il sollevamento del tallone determina lo sganciamento del tacchetto dall'attacco.
2. I tacchetti possono essere sganciati dall'aggancio ruotando con decisione il tallone verso destra o verso sinistra.




Il metodo di sgancio varia a seconda del modello del puntapiede. Esercitarsi nel metodo di sganciamento del tacchetto per abituare i piedi.

Tabella 1. Compatibilità tra tipo di puntapiede SRD e misura delle scarpette

Puntapiede SRD	L (Leggero)	M (Medio)	H (Pesante)
Misura di scarpetta	#36 - #44	#40 - #48	#44 - #52

Le misure dei piedi variano da persona a persona e pertanto le misure di scarpette indicate sono solo di riferimento.

Figura 1



\* Le istruzioni per l'assistenza in altre lingue sono disponibili all'indirizzo: <http://www.shimano.com>

Vogliate notare che le caratteristiche sono soggette a cambiamenti dovuti a miglioramento, senza preavviso. (Italian)