

## Informações gerais de segurança

### ⚠️ ADVERTÊNCIA

#### - Para evitar ferimentos graves:

Se as advertências abaixo não são seguidas, seus sapatos podem não ser liberados da ligação ou podem ser soltos inesperada ou acidentalmente e virar o barco e/ou causar ferimentos.

- Estes sapatos são utilizados exclusivamente para remo. Usar estes sapatos em combinação com o sistema de ligação SRD. E mais, estes sapatos não podem ser instalados em extensores convencionais. Não usá-los para qualquer outro propósito.
- Encontram-se disponíveis três tamanhos de extensores para os pés SRD. Certificar-se de verificar se o tamanho dos sapatos é compatível, ao consultar a Tabela 1. Se usado em combinações além daquelas especificadas na Tabela 1, os sapatos podem não ser adequadamente soltos pela ligação ou o remador pode ferir-se.
- Antes de utilizar, certifique-se de que compreende o método de encaixe/libertação dos sapatos nos extensores para os pés SRD.
- Usar somente presilhas originais Shimano (SM-KS60) e prender as mesmas firmemente aos sapatos. Aperte periodicamente conforme necessário.
- A altura do calcanhar do KS-R610 é diferente da do KS-R600. (Figura 1) Se necessário, substitua a placa do calcanhar do extensor para os pés SRD pela placa do calcanhar do KS-R610 ou KS-R700.
- Regular os pinos de ajuste da posição de entrada firmemente, conforme os procedimentos. (Para o método de ajuste, consultar as Instruções de Serviços Técnicos do extensor para os pés SRD.)
- Ajustar a força de liberação da ligação no nível adequado, antes de sair. (Para o método de ajuste, consultar as Instruções de Serviços Técnicos do extensor para os pés SRD.)
- No início, realizar o encaixe das presilhas na ligação e soltá-las da mesma repetidamente para fazer com que seu pé adapte-se a ela.
- Remover a lama presa nas presilhas e ligação para manter o encaixe original e desempenho de soltura.
- Certificar-se de verificar o desgaste das presilhas periodicamente. Se as presilhas encontram-se desgastados, substitua-as. Ajustar a força de liberação da ligação antes de sair. Continuar a usar o barco sem substituir as presilhas pode evitar que os sapatos soltem-se da ligação ou fazer com que os sapatos sejam soltos de forma inesperada, ao virar ou provocar um ferimento.
- Certificar-se de confirmar se você pode encaixar e soltar as presilhas para dentro ou fora do prendedor antes de sair.
- O KS-R610 não é adequado para caminhar. Tenha muito cuidado em superfícies molhadas ou macias, onde é provável que possa deslizar, o que pode levar a ferimentos graves ao cair.
- Consultar as Instruções de Serviços Técnicos do extensor para os pés SRD também.

- Certificar-se de ler as Instruções de Serviços Técnicos e segui-las antes de instalar as partes. Recomenda-se que sejam usadas só peças de reposição originais Shimano.
- Utilize os pinos de montagem da presilha e o adaptador da presilha para fixar as presilhas. Se forem utilizados outros pinos para ficar as presilhas, pode resultar em danos à área de fixação da presilha.
- Peças soltas ou danificadas podem fazer com que o barco vire de repente ou o remador sofra algum ferimento.
- Não utilize as presilhas ou a fixação da presilha removidas.
- Leia estas Instruções de serviços técnicos cuidadosamente e mantenha-as em um lugar seguro para referência posterior.

### NOTA:

- As solas são feitas de um material especial. Não as sujeite a objetos salientes ou a fortes impactos.
- À medida que os sapatos ficam velhos, algumas secções da sola podem descolar-se devido a deterioração do adesivo por causa do envelhecimento. Antes de utilizar, verifique que a área da sola não está a descolar. Se houver descolamento, por favor, não utilize os sapatos.
- Não usar máquina de lavar ou máquina de secar para manter os sapatos.
- Não secar os sapatos com jactos de ar quente de um secador sobre os mesmos. Secar com ar seco na sombra.
- Não deixar os sapatos em locais onde a temperatura pode alcançar os 50°C ou mais. Tais temperaturas podem fazer com que os sapatos fiquem deformados.
- Não deixar os sapatos molhados, depois do uso. Limpar qualquer sujeira ou humidade sobre o produto com um pano seco.
- As peças não possuem garantia contra desgastes naturais ou deterioração resultante do uso normal.
- Verificar se não há folgas em qualquer uma das secções de aperto das presilhas antes de embarcar.

POR

SI-B0D0A-002

KS-R610


Sapatos SRD

## Instruções para o serviço técnico

### Fixação das presilhas

\* No momento de envio, as fixações da presilha já estão fixadas.

1. Posicione a presilha e o adaptador da presilha por ordem, insira os pinos de montagem da presilha e aperte temporariamente. As presilhas são iguais para o lado direito e para o lado esquerdo.




Torque de aperto temporário: 2,5 N·m

\* Posicionar a parte triangular da presilha para a frente do sapato.  
\* Os pinos de montagem da presilha são mais curtos que os para o KS-R600 e KS-R700.

2. Ajuste da posição da presilha

- (1) Ajustar a posição da presilha adequadamente para que as folgas direita e esquerda entre a presilha e a borracha sejam uniformes (a = b).
- (2) Depois de determinar a posição da presilha, prender as presilhas firmemente aos sapatos ao apertar os pinos de montagem da presilha com a chave sextavada de 4 mm.



Torque de aperto: 5-6 N·m


### Substituição da presilha

As presilhas desgastam-se com o tempo e devem ser substituídas periodicamente. As presilhas devem ser substituídas com outras novas se ficar difícil soltar os sapatos ou se eles começam a soltar com muito menos esforço de que na etapa inicial.

## Para prender e soltar os sapatos nos/dos extensores para os pés SRD


### Método de fixação

Pressionar a presilha na ligação do extensor para os pés SRD em uma direção diagonal para trás.



### Método para soltar

1. Ao puxar o calcanhar para cima fará com que a presilha seja solta da ligação.
2. As presilhas podem ser desengatadas a partir de sua ligação, girando o calcanhar fortemente para a esquerda ou a direita.




O método para soltar difere dependendo do modelo do extensor. É necessário praticar o método de liberação da presilha repetidamente para que seu pé fique acostumado a isto.

Tabela 1. Compatibilidade entre o tipo de extensor para os pés SRD e o tamanho dos sapatos

Extensor para os SRD	L (Leve)	M (Médio)	H (Pesado)
Tamanho do sapato	#36 - #44	#40 - #48	#44 - #52

Como o tamanho dos pés varia entre as pessoas, o tamanho mostrado para o sapato é só para referência.

Figura 1



\* Instruções de Serviço em outros idiomas estão disponíveis em: <http://www.shimano.com>

Observação: As especificações estão sujeitas a alterações para aperfeiçoamentos sem notificação prévia. (Portuguese.B)