

Allgemeine Informationen zur Sicherheit

⚠️ WARNUNG

- Vermeidung von schweren Verletzungen:

Falls die obigen Warnhinweise nicht befolgt werden, werden die Schuhe ggf. nicht von der Bindung gelöst bzw. sie lösen sich versehentlich, was zu einem Kentern des Bootes oder zu einer Verletzung des Bootsinsassen führen kann.

- Diese Schuhe sind ausschließlich zum Rudern vorgesehen. Verwenden Sie diese Schuhe mit dem SRD-Bindungssystem. Verwenden Sie diese Schuhe nicht in Kombination mit herkömmlichen Fußspannern und SRD-Bindungssystemen (F-Serie). Verwenden Sie sie nie für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.
- Überzeugen Sie sich davon, dass Sie hinreichend verstanden haben, wie Sie die Schuhe in die SRD-Fußspanner einrasten bzw. aus den Fußspannern lösen, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie nur echte Shimano-Schuhplatten (SM-KS60), und befestigen Sie diese sicher an den Schuhen. Ziehen Sie die Teile in regelmäßigen Abständen nach.
- Justieren Sie die Einstiegsposition der Einstellschrauben entsprechend der angeführten Verfahren. (Hinweise zur Einstellmethode finden Sie in der Wartungsanleitung des SRD-Fußspanners.)
- Stellen Sie die Freigabekraft der Bindung vor der Inbetriebnahme auf die geeignete Stufe ein. (Hinweise zur Einstellmethode finden Sie in der Wartungsanleitung des SRD-Fußspanners.)
- Beginnen Sie zuerst damit, das Einrasten der Schuhplatten in der Bindung gefolgt von der Freigabe der Schuhplatten wiederholt zu üben, bis sich Ihr Fuß daran gewöhnt hat.
- Entfernen Sie die Ansammlung von Lehm an den Schuhplatten und der Bindung, um die ursprüngliche Leistung beim Einrasten und Freigeben beizubehalten.
- Achten Sie darauf, die Schuhplatten regelmäßig auf Verschleiß. Falls die Schuhplatten verschlissen sind, ersetzen Sie sie. Stellen Sie die Freigabekraft der Bindung vor der Inbetriebnahme ein. Falls Sie das Boot weiterhin verwenden, ohne die Schuhplatten zu ersetzen, kann es vorkommen, dass die Schuhe nicht von der Bindung gelöst bzw. unerwarteterweise gelöst werden, was zu einem Kentern des Bootes oder zu einer Verletzung des Bootsinsassen führen kann.
- Vergewissern Sie sich, dass die Schuhplatten in der Bindung einrasten und dann wieder aus der Bindung freigegeben werden, bevor Sie den Betrieb aufnehmen.
- Diese Schuhe sind nicht fürs Gehen geeignet. Seien Sie sehr vorsichtig an feuchten oder glatten Orten, da diese rutschig sind. Sie können hinfallen und sich schwer verletzen.
- Beziehen Sie sich auch auf die Wartungsanleitung des SRD-Fußspanners.
- Bitte lesen Sie die Wartungsanleitung, und befolgen Sie sie, bevor Sie die Teile installieren. Wir empfehlen, nur echte Shimano-Ersatzteile zu verwenden.
- Wenn Sie eine Schuhplatte anbringen, verwenden Sie die beigefügten Schuhplattenbefestigungsschrauben und den Schuhplattenadapter. Wenn Sie andere Schuhplattenbefestigungsschrauben verwenden, kann das Schuhplattenbefestigungsteil beschädigt werden.

- Lockere oder beschädigte Teile können zu einem plötzlichen Kentern des Bootes oder zu einer Verletzung des Bootsinsassen führen.
- Verwenden Sie die Schuhe nicht, wenn die Schuhplatte oder die Befestigung der Schuhplatte entfernt ist.
- Lesen Sie diese Einbauanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

HINWEIS:

- Die Schuhsohlen bestehen aus speziellem Material. Stoßen Sie sie nicht gegen Kanten oder setzen Sie sie nicht starken Stößen aus.
- Verfall des Klebstoffs kann mit der Zeit verursachen, dass sich die Schuhsole ablöst. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die Schuhsole keine Abblätterung am Rand aufweist. Wenn Sie eine Abblätterung feststellen, verwenden Sie den Schuh nicht.
- Verwenden Sie nie eine Waschmaschine oder einen Trockner zur Pflege der Schuhe.
- Trocknen Sie die Schuhe nicht, indem Sie die Heißluft von einem Trockner auf die Schuhe blasen. Lassen Sie die Schuhe im Schatten an der Luft trocknen.
- Lassen Sie die Schuhe nie an einem Ort stehen, an dem sich die Temperatur auf 50°C oder mehr erhitzen kann. Bei derartigen Temperaturen können sich die Schuhe verformen.
- Lassen Sie die Schuhe nach dem Gebrauch nie nass stehen. Wischen Sie Schmutz und Feuchtigkeit auf dem Produkt mit einem trockenen Tuch ab.
- Es gibt keine Garantie, dass bei normalem Gebrauch kein Verschleiß bzw. keine Verschlechterung der Teile auftritt.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Teile der Schuhplatten gut festgezogen sind, bevor Sie in das Boot einsteigen.

GER


SI-B0L0A-000

SRD-Schuhe


Einbauanleitung

Anbringen der Schuhplatten

1. Entfernen Sie die Einlegesohle, öffnen Sie die Lasche in der Zwischensohle und setzen Sie eine Plattenmutter über die ovalen Löcher.




2. Legen Sie eine Schuhplatte und einen Schuhplattenadapter, dessen Bohrungen auf die Schuhplatte ausgerichtet sind, auf die Schuhsole, und ziehen Sie die Schuhplattenbefestigungsschrauben dann fest, um die Schuhplatte provisorisch am Schuh zu befestigen. Die Schuhplatten für den rechten und den linken Schuh sind identisch.



3. Einstellen der Schuhplattenposition

- (1) Es ist möglich, die Schuhplattenposition um 2 mm nach vorne oder hinten zu verschieben. Nachdem Sie die Schuhplatte provisorisch festgezogen haben, sollten Sie die beste Schuhplattenposition ausfindig machen.
- (2) Stellen Sie die Schuhplattenposition richtig ein, so dass der Abstand zwischen der Schuhplatte und dem Gummi auf der rechten und linken Seite gleich groß ist (a = b).
- (3) Nach dem Sie die Schuhplattenposition ausfindig gemacht haben, befestigen Sie die Schuhplatten richtig an den Schuhen, indem Sie die Schuhplattenbefestigungsschrauben richtig mit dem 4-mm-Inbusschlüssel festziehen.



Anzugsdrehmoment:
5-6 N·m


Ersetzen der Schuhplatten

Bei Schuhplatten tritt ein gewisser Verschleiß auf, deshalb sollten sie in regelmäßigen Abständen ersetzt werden. Die Schuhplatten sind durch neue zu ersetzen, sobald beim Lösen des Schuhs Schwierigkeiten auftreten oder sich die Schuhe viel leichter lösen lassen als zu einem früheren Zeitpunkt.

Einrasten der Schuhe in die SRD-Fußspanner und Lösen der Schuhe aus den Fußspannern


Einstiegsmethode

Drücken Sie die Schuhplatte diagonal nach hinten in die Bindung des SRD-Fußspanners.



Freigabemethode

1. Indem Sie die Ferse nach oben ziehen, wird die Schuhplatte von der Bindung gelöst.
2. Die Schuhplatten können aus ihrer Bindung gelöst werden, indem die Ferse kräftig nach links oder rechts gedreht wird.



Die Freigabemethode hängt vom Modell des Fußspanners ab. Das Lösen der Schuhplatten muss mehrmals geübt werden, damit sich die Füße daran gewöhnen.