

Informazioni generali per la sicurezza

AVVERTENZA

- Per evitare gravi infortuni:

Per la mancata osservanza delle avvertenze sotto, le scarpette potrebbero sganciarsi improvvisamente e involontariamente, o non sganciarsi quando serve, con rischi di ribaltamento o infortunio.

- Queste scarpette sono destinate esclusivamente al canottaggio. Usare queste scarpette in combinazione con il sistema di attacchi SRD. Inoltre, queste scarpette non possono essere installate sui puntapiedi tradizionali. Non usarle per scopi diversi.
- I puntapiedi SRD sono disponibili in tre misure. Con riferimento alla Tabella 1, accertarsi che le scarpette siano di misura compatibile. In caso di combinazioni diverse da quelle specificate in Tabella 1, le scarpette potrebbero non sganciarsi correttamente dal puntapiedi, o la persona alla voga potrebbe infortunarsi.
- Prima di usarle, assicurarsi di capire come bloccare e sbloccare le scarpette sul/dal puntapiedi SRD.
- Usare solo tacchetti originali Shimano (SM-KS60) e attaccarli saldamente alle scarpette. Stringere periodicamente le parti.
- L'altezza dei talloni delle KS-R700 è diversa da quella delle KS-R600. (Vedere la Figura 1.) Se necessario, sostituire la piastra per talloni del puntapiedi SRD con la piastra per talloni fornita in dotazione con le KS-R700.
- Regolare saldamente i bulloni di regolazione della posizione d'inserimento, secondo le procedure. (Per il metodo di regolazione, far riferimento alle Istruzioni per l'assistenza tecnica del puntapiede SRD.)
- Regolare appropriatamente la forza di sgancio dell'attacco, prima della messa in acqua. (Per il metodo di regolazione, far riferimento alle Istruzioni per l'assistenza tecnica del puntapiede SRD.)
- All'inizio, esercitarsi con i piedi agganciando e sganciando più volte i tacchetti dai puntapiedi.
- Pulire bene tacchetti e attacchi rimuovendo ogni traccia di fango, per preservare le prestazioni ottimali di aggancio e sgancio.
- Periodicamente, controllare l'usura dei tacchetti. Se i tacchetti sono consumati, sostituirli. Regolare la forza di sgancio dell'attacco, prima della messa in acqua. Continuando ad usare la barca senza sostituire i tacchetti, le scarpette potrebbero sganciarsi improvvisamente, o non sganciarsi quando serve, con rischi di ribaltamento o infortunio.
- Prima di mettere in acqua, controllare che si è in grado di agganciare e sganciare i tacchetti dai puntapiedi.
- Le KS-R700 non sono adatte per passeggiare. Prestare la dovuta attenzione in luoghi bagnati o lisci dato che sono scivolosi. Si rischia di cadere e di farsi male.
- Far riferimento anche alle Istruzioni per l'assistenza tecnica del puntapiede SRD.
- Prima dell'installazioni delle parti, bisogna leggere le Istruzioni per l'assistenza tecnica e osservarle scrupolosamente. Raccomandiamo di usare esclusivamente ricambi Shimano originali.

- Quando si monta un tacchetto, usare il bullone di montaggio del tacchetto e il relativo adattatore forniti in dotazione. Se vengono usati altri tipi di bulloni di montaggio del tacchetto, la sezione di montaggio del tacchetto potrebbe subire dei danni.
- Parti allentate o danneggiate potrebbero essere causa di ribaltamento della barca, o d'infortunio del vogatore.
- Non usare le scarpette senza il tacchetto o senza il bullone di montaggio del tacchetto.
- Leggere attentamente queste istruzioni tecniche e conservarle in luogo sicuro per riferimento futuro.

NOTA:

- Le soles sono realizzate con materiali speciali. Non applicare eccessiva forza o premere con un materiale appuntito.
- Il deterioramento della colla nel tempo può provocare il distacco della suola della scarpa. Assicurarsi che la suola della scarpa non sia aperta sui bordi prima dell'uso; se si riscontrano tali danni, non utilizzare la scarpa.
- Per la cura delle scarpette, non servirsi di macchine quali lavatrice e asciugatrice.
- Non asciugare le scarpette al soffio d'aria calda di un asciugacapelli. Farle asciugare al sole.
- Non lasciare le scarpette in posti dove la temperatura potrebbe arrivare a 50°C o più. A quelle temperature, le scarpette potrebbero deformarsi.
- Le scarpette bagnate, dopo l'uso, vanno curate. Con un panno asciutto, strofinarle per pulirle da sporcizia e fanghiglia.
- Le parti componenti non sono garantite per deterioramento o usura naturali da uso normale.
- Prima di mettersi in barca, accertarsi che nessuna parte di serraggio dei tacchetti sia allentata.

ITA

SI-B0BA-002


KS-R700

Scarpette SRD


Istruzioni per l'assistenza tecnica

Installazione dei tacchetti

1. Rimuovere la soletta, aprire la linguetta al centro della suola e posizionare un dado per tacchetto sui fori ovali.




2. Dal fondo della scarpetta, sistemare in posizione un tacchetto e poi un adattatore di tacchetto sui fori per il tacchetto dopo di che stringere i bulloni di montaggio del tacchetto in modo da fissare temporaneamente il tacchetto alla scarpa. I tacchetti sono compatibili con entrambe le scarpette, di destra e di sinistra



3. Regolazione della posizione del tacchetto

- (1) È possibile regolare la posizione del tacchetto in un campo di 2 mm in avanti e indietro. Dopo il serraggio temporaneo, trovare la posizione di tacchetto più idonea.
- (2) Regolare bene la posizione del tacchetto in modo da uniformare i giochi di destra e di sinistra tra gommino e tacchetto (a) = (b).
- (3) Individuate le giuste posizioni dei tacchetti, fissare saldamente i tacchetti alle scarpette serrando i bulloni di serraggio dei tacchetti con la chiave esagonale da 4 mm.



Coppia di serraggio:
5-6 N-m


Sostituzione dei tacchetti

Nel tempo i tacchetti si consumano e devono essere sostituiti, periodicamente. Se si avverte che lo sgancio dalle scarpette comincia a diventare più leggero, o più duro, provvedere comunque alla sostituzione dei tacchetti, con tacchetti nuovi.

Aggancio e sgancio delle scarpette nei/dai puntapiedi SRD


Metodo di aggancio

Spingere il tacchetto nell'attacco del puntapiedi SRD in senso diagonale e all'indietro.



Metodo di sgancio

1. Il sollevamento del tallone determina lo sganciamento del tacchetto dall'attacco.
2. I tacchetti possono essere sganciati dall'aggancio ruotando con decisione il tallone verso destra o verso sinistra.




Il metodo di sgancio varia a seconda del modello del puntapiede. È necessario fare pratica con il metodo di sgancio dei tacchetti più volte per abituare i piedi.

Tabella 1. Compatibilità tra tipo di puntapiede SRD e misura delle scarpette

Puntapiede SRD	L (Leggero)	M (Medio)	H (Pesante)
Misura di scarpetta	#36~#44	#40~#48	#44~#52

Le misure dei piedi variano da persona a persona e pertanto le misure di scarpette indicate sono solo di riferimento.

Figura 1



* Le istruzioni per l'assistenza in altre lingue sono disponibili all'indirizzo: <http://www.shimano.com>

Vogliate notare che le caratteristiche sono soggette a cambiamenti dovuti a miglioramento, senza preavviso. (Italian)